

En COOLPIX S60 User's Manual

After updating your COOLPIX S60 camera's firmware, the changes in the following table apply to descriptions in your *User's Manual*, and some portions to be corrected are also included below.

Page	Where	Before	After
29	Options Available Playback Mode	Pictures can also be enlarged by tapping the picture currently displayed.	Pictures can also be enlarged by quickly tapping the picture currently displayed twice.
53	Taking a Closer Look: Playback Zoom	Tapping the picture or during full-frame playback mode zooms the current picture, with the center of the picture displayed in the monitor.	Tapping during full-frame playback mode zooms the current picture, with the center of the picture displayed in the monitor. Pictures can also be enlarged by quickly tapping the picture currently displayed twice during full-frame playback mode (except list by date, auto sort, and favorite pictures modes).
	Pictures Taken Using the Face-Priority Function	When zooming in (playback zoom) on a picture taken using the face-priority function by tapping the face detected with shooting or the picture will be enlarged with the face detected with shooting at the center of the monitor.	When zooming in on a picture taken using the face-priority function by tapping the picture, the picture will be enlarged with the face detected with shooting at the center of the monitor. <ul style="list-style-type: none"> Pictures can also be enlarged by quickly tapping the face detected with shooting twice during full-frame playback mode (except list by date, auto sort, and favorite pictures modes).
68, 72, 80	Operations in the Full-frame Display	Zoom increases each time is tapped, to a maximum of 10x. Tapping the picture displayed in the monitor also zooms in.	Zoom increases each time is tapped, to a maximum of 10x. Tapping the picture displayed in the monitor does not zoom in.

De COOLPIX S60 Benutzerhandbuch

Nach der Aktualisierung der Firmware Ihrer COOLPIX S60 beachten Sie bei den Beschreibungen im *Benutzerhandbuch* bitte die Änderungen und Korrekturen in der folgenden Tabelle.

Seite	Abschnitt	Vorher	Nachher
29	Optionen in der Wiedergabetriebsart	Sie können Bilder auch vergrößert darstellen, indem Sie auf das derzeit angezeigte Bild tippen.	Sie können Bilder auch vergrößert darstellen, indem Sie zweimal schnell auf das derzeit angezeigte Bild tippen.
53	Detaillansicht: Ausschnittvergrößerung	Wenn Sie während der Einzelbildwiedergabe auf das aktuelle Bild oder auf tippen, wird der mittlere Bereich des angezeigten Bildes auf dem Monitor vergrößert wiedergegeben.	Wenn Sie während der Einzelbildwiedergabe auf tippen, wird der mittlere Bereich des angezeigten Bildes auf dem Monitor vergrößert wiedergegeben. <ul style="list-style-type: none"> Wenn Sie während der Einzelbildwiedergabe auf tippen, wird der mittlere Bereich des angezeigten Bildes auf dem Monitor vergrößert wiedergegeben.
	Aufnahmen mit der Funktion »Portrait-Autofokus«	Beim Vergrößern (Ausschnittvergrößerung) eines mit Portrait-Autofokus aufgenommenen Bildes, das Sie durch Tippen auf das bei der Aufnahme erfasste Gesicht oder auf ausgewählt haben, wird das bei der Aufnahme erfasste Gesicht in die Mitte des Monitors platziert.	Beim Vergrößern eines mit Portrait-Autofokus aufgenommenen Bildes durch Tippen auf wird das bei der Aufnahme erfasste Gesicht in die Mitte des Monitors platziert. <ul style="list-style-type: none"> Sie können Bilder auch vergrößert anzeigen, indem Sie während der Einzelbildwiedergabe zweimal schnell auf das bei der Aufnahme erfasste Gesicht tippen (außer bei Betriebsarten »Nach Datum sortieren« und »Automatische Sortierung« und »Lieblingsbilder«).
68, 72, 80	Funktionen bei der Einzelbildwiedergabe	Beim Tippen auf wird die Vergrößerung jedes Mal um eine Stufe erhöht (bis auf eine maximale 10x Vergrößerung). Sie können das Bild auch durch Tippen auf den Monitor vergrößern.	Beim Tippen auf wird die Vergrößerung jedes Mal um eine Stufe erhöht (bis auf eine maximale 10x Vergrößerung). Sie können das Bild durch Tippen auf den Monitor nicht vergrößern.

Fr Manuel d'utilisation du COOLPIX S60

Une fois le microprogramme de votre appareil photo COOLPIX S60 mis à jour, les modifications indiquées dans le tableau suivant sont appliquées aux descriptions de votre *Manuel d'utilisation*, et certaines parties à corriger sont également mentionnées ci-dessous.

Page	Endroit	Avant	Après
29	Options disponibles en mode de visualisation	Il est également possible d'agrandir les photos en appuyant sur la photo actuellement affichée.	Il est également possible d'agrandir les photos en appuyant rapidement deux fois de suite sur la photo actuellement affichée.
53	Regarder de plus près : Fonction loupe	Lorsque vous appuyez sur la photo ou sur en mode de visualisation plein écran, la photo en cours est agrandie, avec le centre de l'image affiché sur le moniteur. Il est également possible d'agrandir des photos en appuyant rapidement deux fois sur la photo actuellement affichée en mode de visualisation plein écran (à l'exception des modes Classement par date, Tri automatique et Photos favorites).	Lorsque vous appuyez sur en mode de visualisation plein écran, la photo en cours est agrandie, avec le centre de l'image affiché sur le moniteur. Il est également possible d'agrandir des photos en appuyant rapidement deux fois sur la photo actuellement affichée en mode de visualisation plein écran (à l'exception des modes Classement par date, Tri automatique et Photos favorites).
	Photos prises avec la fonction Priorité visage	Lorsque vous effectuez un zoom avant (fonction loupe) sur une photo prise à l'aide de la fonction Priorité visage, le visage détecté lors de la prise de vue figure au centre du moniteur.	Lorsque vous effectuez un zoom avant sur une photo prise à l'aide de la fonction Priorité visage, le visage détecté lors de la prise de vue figure au centre du moniteur. <ul style="list-style-type: none"> Il est également possible d'agrandir des photos en appuyant rapidement deux fois sur le visage détecté lors de la prise de vue, en mode de visualisation plein écran (à l'exception des modes Classement par date, Tri automatique et Photos favorites).
68, 72, 80	Opérations disponibles dans l'affichage plein écran	Chaque fois que vous appuyez sur le zoom augmente de 10x maximum. Pour effectuer un zoom avant, vous pouvez également appuyer sur la photo affichée sur le moniteur.	Chaque fois que vous appuyez sur le zoom augmente de 10x maximum. Appuyez sur la photo affichée sur le moniteur n'effectue pas de zoom avant.

Es Manual del usuario de la COOLPIX S60

Tras actualizar el firmware de su cámara COOLPIX S60, se incluirán también los cambios que aparecen en la siguiente tabla para las descripciones del *Manual de usuario*, además de algunas secciones que deben modificarse.

Página	Dónde	Antes	Después
29	Opciones disponibles en el modo de reproducción	Las imágenes pueden ampliarse también tocando la imagen que se está mostrando.	Las imágenes pueden ampliarse también tocando rápidamente dos veces la imagen que se está mostrando.
53	Un vistazo más de cerca: zoom de reproducción	Si se toca la imagen o durante el modo de reproducción a pantalla completa, la imagen actual y aparece el centro de la imagen en la pantalla.	Si se toca durante el modo de reproducción a pantalla completa, la imagen actual y aparece el centro de la imagen en la pantalla. Las imágenes también pueden ampliarse tocando dos veces rápidamente la imagen que aparece en ese momento durante el modo de reproducción a pantalla completa (excepto en los modos mostrar por fecha, ordenar automáticamente e imágenes favoritas).
	Imágenes tomadas utilizando la función AF Prioridad	Cuando se amplía (zoom de reproducción) una imagen tomada utilizando la función Prioridad al rostro detectado al realizar la toma o, la imagen se ampliará con el rostro detectado al realizar la toma situado en el centro de la pantalla.	Cuando se amplía una imagen tomada utilizando la función Prioridad al rostro detectado al realizar la toma, la imagen se ampliará con el rostro detectado al realizar la toma situado en el centro de la pantalla. <ul style="list-style-type: none"> Las imágenes también se pueden ampliar pulsando dos veces rápidamente en el rostro detectado al realizar la toma durante el modo de reproducción a pantalla completa (excepto en los modos mostrar por fecha, ordenar automáticamente e imágenes favoritas).
68, 72, 80	Operaciones en la reproducción a pantalla completa	El zoom aumenta cada vez que se pulsa hasta un máximo de 10x. Si se pulsa en la pantalla, también se amplía.	El zoom aumenta cada vez que se pulsa hasta un máximo de 10x. Si se pulsa en la imagen que aparece en la pantalla, no se amplía.

No COOLPIX S60 Bruksanvisning

Etter at du har oppdatert firmware for ditt COOLPIX S60-kamera, gjelder endringene i den følgende tabellen for beskrivelser i *Bruksanvisningen*, og noen deler som skal korrigeres er også inkludert nedenfor.

Side	Hvor	Før	Etter
29	Alternativer som er tilgjengelig i avspillingsmodus	Du kan også forstørre bilder ved å tappe på bildet som vises.	Du kan også forstørre bilder ved å tappe hurtig to ganger på det bildet som vises.
53	Se nærmere på sakene: Avspillingszoom	Hvis du taper på eller under fullskjermavspillingsmodus, blir det gjeldende bildet zoomet inn på, og midten av bildet vises på skjermen.	Hvis du taper på under fullskjermavspillingsmodus, blir det gjeldende bildet zoomet inn på, og midten av bildet vises på skjermen. Bilder kan også forstørres ved å tappe hurtig på det viste bildet to ganger i fullskjermavspillingsmodus (unntatt modus for vis etter dato, automatisk sortering og favorittbilder).
	Bilder som er tatt med funksjonen for ansiktsprioritet	Når du zoomer inn (avspillingszoom) på et bilde som er tatt med funksjonen for ansiktsprioritet, blir det identifiserte ansiktet i midten av bildet vist på skjermen.	Når du zoomer inn på et bilde som er tatt med funksjonen for ansiktsprioritet, blir det identifiserte ansiktet i midten av bildet vist på skjermen. Bilder kan også forstørres ved å tappe hurtig på det ansiktet som ble registrert med opptak på midten av skjermen. <ul style="list-style-type: none"> Bilder kan også forstørres ved å tappe hurtig på det ansiktet som ble registrert ved å ta bilde to ganger i modus for fullskjermavspilling (unntatt modus for vis etter dato, automatisk sortering og favorittbilder).
68, 72, 80	Operasjoner i fullskjermvisning	Zoomingsgraden øker hver gang du trykker på, til maksimalt 10x. Ved å tappe på bildet vist på skjermen, zoomes det inn.	Zoomingsgraden øker hver gang du trykker på, til maksimalt 10x. Det zoomes ikke inn hvis du trykker på bildet som vises på skjermen.

Se COOLPIX S60 Bruksanvisning

Når du har oppdatert firmware i din COOLPIX S60 gæller følgende ändringar (se tabellen nedan) av beskrivningen i din *Bruksanvisning*. Även rättelser i användarhandboken finns inkluderade i tabellen.

Sida	Var	Före	Efter
29	Tillgängliga alternativ i visningsläge	Bilder kan även förstoras genom att peka på den bild som visas för tillfället.	Bilder kan även förstoras genom att snabbt peka två gånger på den bild som visas för tillfället.
53	Ta en närmare titt: Visningszoom	Om du pekar på bilden eller på i läget för helskärmvisning, zoomas den aktuella bilden, och bildens mitt visas på monitorn.	Om du pekar på i läget för helskärmvisning, zoomas den aktuella bilden, och bildens mitt visas på monitorn. Bilder kan även förstoras genom att snabbt peka två gånger på den bild som visas för tillfället i helskärmsläge (utom vid läget för lista efter datum, sortera automatiskt och favorittbilder).
	Bilder som tas med hjälp av funktionen Ansiktsprioritet	När man zoomar in (visningszoom) en bild som tagits med ansiktsprioritet, blir det identifierade ansiktet i mitten av monitorn.	När man zoomar in en bild som tagits med ansiktsprioritet, blir det identifierade ansiktet i mitten av monitorn. <ul style="list-style-type: none"> Bilder kan även förstoras genom att snabbt peka två gånger på den bild som visas för tillfället i helskärmsläge (utom vid läget för lista efter datum, sortera automatiskt och favorittbilder).
68, 72, 80	Funktioner i Helskärmvisningen	Zoomen ökar varje gång du pekar på, till högst 10x. Om du pekar på skärmen som visas på skärmen kan du också zooma in.	Zoomen ökar varje gång du pekar på, till högst 10x. Bilden zoomas inte in om du pekar på bilden som visas på skärmen.

Fi COOLPIX S60 Käyttöohje

Kun olet päivittänyt COOLPIX S60 -kameran laiteohjelmiston, seuraavassa taulukossa ilmoitetut muutokset käyttöohjeeseen tulevat voimaan. Taulukossa näkyvät myös ohjeen korjatut kohdat.

Sivu	Paikka	Ennen	Jälkeen
29	Toistollassa käytettävissä olevat vaihtoehdot	Voit suurentaa kuvan myös koskettamalla sitä.	Voit suurentaa kuvan myös koskettamalla sitä kaksi kertaa nopeasti.
53	Katselu lähempää: toiston zoomaus	Nykyisen kuvan voi zoomata täyskuvatoistotilassa koskettamalla, jolloin kuvan keskiosa näkyy näytössä.	Nykyisen kuvan voi zoomata täyskuvatoistotilassa koskettamalla, jolloin kuvan keskiosa näkyy näytössä. Voit suurentaa kuvan myös koskettamalla näytössä näkyvää kuvaa kaksi kertaa nopeasti täyskuvatoistotilassa (paitsi listaa päiväjärjestyksessä, automaattinen lajittelu- ja suosikkillassa).
	Kasvotarkennuksella otetut kuvat	Kun kasvotarkennuksella otettua kuvaa zoomataan (toiston zoomauksessa) koskettamalla havaittuja kasvoja tai -kuvaketta, kuva suurenee siten, että kuvattaessa havaitut kasvot säilyvät näytön keskellä.	Kun kasvotarkennuksella otettua kuvaa zoomataan koskettamalla, kuva suurenee siten, että kuvattaessa havaitut kasvot säilyvät näytön keskellä. <ul style="list-style-type: none"> Voit suurentaa kuvan myös koskettamalla kuvattaessa tunnistettuja kasvoja nopeasti täyskuvatoistotilassa (paitsi listaa päiväjärjestyksessä, automaattinen lajittelu- ja suosikkillassa).
68, 72, 80	Täyskuvanäytön toiminnot	Zoomauskerroin suurenee aina, kun kuvaketta kosketetaan, 10-kertaiseen enimmäisarvoon asti. Näytössä näkyvän kuvan koskettaminen ei lähennä kuvaa.	Zoomauskerroin suurenee aina, kun kuvaketta kosketetaan, 10-kertaiseen enimmäisarvoon asti. Näytössä näkyvän kuvan koskettaminen ei lähennä kuvaa.

Ru Руководство пользователя COOLPIX S60

После обновления микропрограммы камеры COOLPIX S60 изменения в следующей таблице относятся к описаниями в *Руководстве пользователя*, кроме того, ниже приведены некоторые фрагменты, которые должны быть исправлены.

Страница	Раздел	До	После
29	Просмотр снимков (режим просмотра)	Снимки можно также увеличить, касаясь текущего отображаемого на экране снимка.	Снимки можно также увеличить, дважды быстро коснувшись текущего снимка.
53	Просмотр крупным планом: Увеличение при просмотре	При касании снимка или в режиме полнокадрового просмотра происходит увеличение текущего снимка, при этом на мониторе отображается его центральная часть.	При касании в режиме полнокадрового просмотра происходит увеличение текущего снимка, при этом на мониторе отображается его центральная часть. Снимки также можно увеличить, дважды быстро коснувшись отображаемого на экране снимка в режиме полнокадрового просмотра (кроме режимов списка по дате, автосортировки и избранных снимков).
	Снимки, выполненные с использованием функции приоритета лица	При увеличении (увеличение при просмотре) снимка, выполненного с использованием функции приоритета лица, в центре экрана будет располагаться распознанное во время съемки лицо.	При увеличении снимка, выполненного с использованием функции приоритета лица, в центре экрана будет располагаться распознанное во время съемки лицо. <ul style="list-style-type: none"> Снимки также можно увеличить, дважды быстро коснувшись распознанного во время съемки лица в режиме полнокадрового просмотра (кроме режимов списка по дате, автосортировки и избранных снимков).
68, 72, 80	Действия в режиме полнокадрового просмотра	Снимок увеличивается при каждом касании до максимального увеличения 10x. При касании отображаемого снимка также происходит его увеличение.	Снимок увеличивается при каждом касании до максимального увеличения 10x. При касании отображаемого на экране снимка его масштаб не увеличивается.

Dk COOLPIX S60 Brugervejledning

Når du har opdateret COOLPIX S60 kameraets firmware, gælder ændringerne i nedenstående tabel for beskrivelserne i *Brugervejledningen*. Der er foretaget nogle rettelser, som også er medtaget i tabellen.

Side	Hvor	Før	Efter
29	Indstillinger i billedvisningsindstilling	Du kan også forstørre billeder ved at trykke på det billede, der aktuelt vises.	Du kan også forstørre billeder ved hurtigt at trykke på det billede, der aktuelt vises, to gange.
53	Se det tættere på: Zoom under billedvisning	Hvis du trykker på billedet eller i fuldskræmsvisning, zoomes der ind på det aktuelle billede. Midten af billedet vises på skærmen.	Hvis du trykker på i fuldskræmsvisning, zoomes der ind på det aktuelle billede. Midten af billedet vises på skærmen. <ul style="list-style-type: none"> Hvis du trykker på under fuldskræmsvisning, zoomes der ind på det aktuelle billede. Midten af billedet vises på skærmen.
	Billeder taget med funktionen ansiktsprioritet	Hvis man zoomer ind (zoom under billedvisning) på et billede, som er taget med funktionen for ansiktsprioritet, bliver det identifiserte ansigt i midten af billedet vist på skærmen.	Hvis man zoomer ind på et billede, som er taget med funktionen for ansiktsprioritet, bliver det identifiserte ansigt i midten af billedet vist på skærmen. <ul style="list-style-type: none"> Du kan også forstørre billeder ved hurtigt at trykke på det ansigt, der blev registreret ved fotograferingen, i midten af skærmen.
68, 72, 80	Indstillingsmuligheder i fuldskærmsvisning	Zoomforholdet øges, hver gang du trykker på, op til 10x. Du kan også zoome ind ved at trykke på det billede, der vises på skærmen.	Zoomforholdet øges, hver gang du trykker på, op til 10x. Du kan ikke zoome ind ved at trykke på det billede, der vises på skærmen.

Nl COOLPIX S60 Gebruikshandleiding

Na het updaten van de firmware van uw COOLPIX S60 camera hebben de wijzigingen in de onderstaande tabel betrekking op de beschrijving in uw *Gebruikshandleiding*, en daarnaast zijn hieronder ook nog enkele aanvullende correcties toegevoegd.

Pagina	Waar	Oude tekst	Nieuwe tekst
29	Beschikbare opties in de weergavestand	U kunt de foto die op de monitor staat ook vergroten door erop te tikken.	U kunt de foto die op de monitor staat ook vergroten door er snel tweemaal op te tikken.
53	Foto's van dichtbij bekijken: zoomweergave	Wanneer u op de foto of op tikt tijdens de schermvullende weergave, wordt ingezoomd op het huidige beeld, waarbij het midden van het beeld de monitor vult.	Wanneer u op tikt tijdens de schermvullende weergave, wordt ingezoomd op het huidige beeld waarbij het midden van het beeld de monitor vult. <ul style="list-style-type: none"> U kunt foto's ook vergroot weergeven door tijdens de schermvullende weergave snel tweemaal te tikken op de afgebeelde foto (dit werkt niet in de standen Sorteer op datum, Automatisch sorteren en Favoriete beelden).
	Foto's die werden gemaakt met de functie Gezichtsprioriteit	Als u in de stand zoomweergave inzoomt op een foto die werd gemaakt met de functie gezichtsprioriteit, wordt de foto vergroot weergegeven met het bij de opname gedetecteerde gezicht in het midden van de monitor.	Als u inzoomt op een foto die werd gemaakt met de functie Gezichtsprioriteit, wordt de foto vergroot weergegeven met het bij de opname gedetecteerde gezicht in het midden van de monitor. <ul style="list-style-type: none"> U kunt foto's ook vergroot weergeven door tijdens de schermvullende weergave snel tweemaal te tikken op het gedetecteerde gezicht (dit werkt niet in de standen Sorteer op datum, Automatisch sorteren en Favoriete beelden).
68, 72, 80	Opties in de schermvullende weergave	Telkens als u op tikt, verhoogt u de zoomfactor met één stap (tot het maximum van 10x). U kunt ook inzoomen door op de foto te tikken die op de monitor staat.	Telkens als u op tikt, verhoogt u de zoomfactor met één stap (tot het maximum van 10x). U kunt niet verder inzoomen door op de foto te tikken die op de monitor staat.

Pt COOLPIX S60 - Manual do Utilizador

Depois de atualizar o firmware da sua câmara COOLPIX S60, as alterações indicadas na tabela seguinte são aplicáveis às descrições incluídas na *Manual do Utilizador*, e algumas partes a corrigir são também incluídas abaixo.

Página	Onde	Antes	Depois
29	Opções Disponíveis no Modo de Reprodução	Também é possível ampliar as fotografias ao tocar na fotografia atualmente apresentada.	Também é possível ampliar as fotografias ao tocar rapidamente duas vezes na fotografia atualmente apresentada.
53	Observar de mais perto: Zoom de reprodução	Ao tocar na fotografia ou em durante o modo de reprodução de imagem completa, a fotografia actual é ampliada, sendo o centro da mesma apresentado no monitor.	Ao tocar em no modo de reprodução de imagem completa, a fotografia actual é ampliada, sendo o centro da mesma apresentado no monitor. Também é possível ampliar fotografias tocando rapidamente duas vezes na fotografia actualmente seleccionada no modo de reprodução de imagem completa (excepto nos modos de ordenar por data, ordenação automática e fotografias favoritas).
	Fotografias Tiradas com a Função de Prioridade ao Rosto	Ao aplicar o zoom de aproximação (zoom de reprodução) numa fotografia através da função de prioridade ao rosto, a fotografia será ampliada com o disparo no centro do monitro.	Ao aplicar o zoom de aproximação numa fotografia através da função de prioridade ao rosto, a fotografia será ampliada com o disparo no centro do monitro. <ul style="list-style-type: none"> Também é possível ampliar fotografias tocando rapidamente duas vezes no rosto detectado com o disparo no modo de reprodução de imagem completa (excepto nos modos de ordenar por data, ordenação automática e fotografias favoritas).
68, 72, 80	Operações na apresentação de imagem completa	O zoom é aumentado sempre que tocar em, até um máximo de 10x. Se tocar na fotografia apresentada no monitor, a mesma é ampliada.	O zoom é aumentado sempre que tocar em, até um máximo de 10x. Se tocar na fotografia apresentada no monitor, a fotografia não será ampliada.

It COOLPIX S60 - Manuale d'uso

Dopo aver aggiornato il firmware della vostra fotocamera COOLPIX S60, nel *Manuale d'uso* si applicano le modifiche e le correzioni riportate nella tabella seguente.

Pagina	Posizione	Prima	Dopo
29	Opzioni disponibili in modo di visione play	È anche possibile ingrandire le foto toccando l'immagine attualmente visualizzata.	È anche possibile ingrandire le foto toccando due volte rapidamente l'immagine attualmente visualizzata.
53	Uno sguardo da vicino: Zoom in modo Play	Toccando l'immagine o durante il modo di visione play a pieno formato, l'immagine corrente viene ingrandita e centrata nel monitor.	Toccando durante il modo di visione play a pieno formato, l'immagine corrente viene ingrandita e centrata nel monitor. <ul style="list-style-type: none"> U è possibile ingrandire le immagini anche toccando due volte rapidamente l'immagine visualizzata durante il modo di visione play a pieno formato (eccetto le modalità Flenca per data, Ordinamento automatico e Foto preferite).
	Foto scattate con la funzione di priorità al volto	Quando si ingrandisce (zoom in modo Play) un'immagine scattata con la funzione di priorità al volto, in centro di schermo sarà visualizzato il volto rilevato durante la ripresa.	Quando si ingrandisce un'immagine scattata con la funzione di priorità al volto, in centro di schermo sarà visualizzato il volto rilevato durante la ripresa nel modo di visione play a pieno formato (eccetto le modalità Flenca per data, Ordinamento automatico e Foto preferite). <ul style="list-style-type: none"> È possibile ingrandire le immagini anche toccando due volte rapidamente il volto rilevato durante la ripresa nel modo di visione play a pieno formato (eccetto le modalità Flenca per data, Ordinamento automatico e Foto preferite).
68, 72, 80	Operazioni nella visualizzazione a pieno formato	L'ingrandimento aumenta ogni volta che si tocca fino a un massimo di 10x. Anche toccando l'immagine visualizzata nel monitor, si ingrandisce l'immagine.	L'ingrandimento aumenta ogni volta che si tocca fino a un massimo di 10x. Toccando l'immagine visualizzata sul monitor essa non viene ingrandita.

